# 7 BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DP C241.CAN



## INHALT

7.1 Wichtiger Hinweis	2
7.2 Einführung Des Displays	2
7.3 Produktbeschreibung	.3
7.3.1 Technischen Daten	. 3
7.3.2 Funktionsübersicht.	3
7.4 Display Anzeige	4
7.5 Tasten-Definition	4
7.6 Normaler Betrieb	5
7.6.1 System Ein/Aus Schalten	5
7.6.2 Einstellung der Unterstützungsstufen	5
7.6.3 Auswahlmodus	5

7.6.4 Scheinwerfer / Hintergrundbeleuchtung	6
7.6.5 Schiebehilfe	6
7.6.6 BOOST - Funktion	
7.6.7 Batteriekapazitätsanzeige	
7.6.8 USB - Ladefunktion	
7.6.9 Bluetooth - Funktion	8
7.7 Einstellungen	8
7.7.1 "Setting" Einstellungen	8
7.7.2 "Information" Informationen	10
7.8 Fehlercode-Definition	12

# 7.1 WICHTIGER HINWEIS

- Wenn die Fehlerinformation vom Display nicht gemäß den Anweisungen beseitigt werden können, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
- Das Produkt ist so konzipiert, dass es Wasser geschützt ist. Bitte vermeiden Sie, dass Wasser in das Bedienfeld oder in das Display eindringt (kein direktes Spritzwasser benutzen).
- Reinigen Sie das Pedelec nicht mit einem Dampfstrahl-/ Hochdruckreiniger oder Wasserschlauch. Wasser kann in die Elektrik zerstören.

- Bitte verwenden Sie dieses Produkt mit Sorgfalt.
- Verwenden Sie keine Verdünner oder anderen Lösungsmittel, um das Display zu reinigen. Solche Stoffe können die Oberflächen beschädigen.
- Keine Garantie/ Gewährleistung für Verschleiß durch normalen Gebrauch und Alterung.

# 7.2 EINFÜHRUNG DES DISPLAYS

- Modell: DP C240.CAN BUS
- Das Gehäuse ist aus PC und das Display aus ACRYLIC.



• Die Kennzeichnung des Kabeletiketts ist wie folgt:





**Notiz:** Bitte entfernen Sie das Etikett mit dem QR-Code nicht vom Displaykabel. Die Informationen des Lables dient zu einer später möglichen Softwareaktualisierung.

# 7.3 PRODUKTBESCHREIBUNG

### 7.3.1 Technischen Daten

- Betriebstemperatur: -20°C bis 45°C
- Lagertemperatur: -20°C bis 50°C
- Wasserdicht: IP65
- Lager Feuchtigkeit: 30% 70% RH

### 7.3.2 Funktionsübersicht

- Geschwindigkeitsanzeige (einschließlich Echtzeit, Höchstgeschwindigkeit und Durchschnittliche Geschwindigkeit)
- Umschaltung zwischen Kilometer und Meile
- Anzeige der Batteriekapazität
- Automatischer Sensor zur Erfassung der Beleuchtung
- Einstellung der Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung
- Anzeige der Unterstützungsstufe
- Kilometerstand (einschließlich Einzelstrecke, Gesamtstrecke und verbleibende Reichweite)
- BOOST-Funktion (HINWEIS: sofern die Steuerung diese Funktion unterstützt)
- Anzeige der Antriebshilfe
- Anzeige der Fahrtzeit
- Anzeige der Motoreingangsleistung
- Schiebehilfe
- Anzeige von Fehlermeldungen
- Anzeige des Energieverbrauchs CALORIES (HINWEIS: sofern die Steuerung diese Funktion unterstützt)
- Anzeige der verbleibenden Reichweite (HIN-WEIS: sofern die Steuerung diese Funktion unterstützt)
- Tastenvibration
- USB-Ladefunktion (5V und 500mA)
- Bluetooth-Funktion

BAFANG BF-UM-C-DP C241-DE November 2019

# 7.4 DISPLAY ANZEIGE



# **7.5 TASTEN-DEFINITION**



4

# 7.6 NORMALER BETRIEB

#### 7.6.1 System Ein/Aus Schalten

Halten Sie die Taste 🕐 (>2s) gedrückt, um das Display einzuschalten; das HMI schaltet sich ein und es erscheint das Start-LOGO. Halten Sie die Taste 🕐 erneut (>2s) gedrückt, um das Display auszuschalten.

Falls die "automatische Abschaltung" mit 5 Minuten eingestellt ist, schaltet sich das Display nach Ablauf dieser Zeit aus, falls keine Funktion ausgeführt wird. Sie können diese Einstellungen unter "Auto Off" ändern.



#### 7.6.2 Einstellung der Unterstützungsstufen

Drücken Sie bei eingeschaltetem Display kurz (<0,5s) die Taste **F** oder **E**, um die Unterstützungsstufe auszuwählen (Anzahl der Stufen abhängig von der Steuerung). 0 ist die niedrigste Stufe und 5 die höchste Stufe. Per Werkseinstellung ist die Stufe 1 eingestellt. "0" bedeutet, dass es keine Unterstützung gibt; siehe nachfolgende Abbildungen:



**Hinweis:** Sofern die Steuerung die Boost-Funktion unterstützt, können Sie diese durch kurzes Drücken von auswählen.

### 7.6.3 Auswahlmodus

Drücken Sie kurz (0,5s) die Taste 🕐 , um die unterschiedlichen Modi und Informationen anzuzeigen.

1. Bei Systemen mit Drehmomentsensor werden nacheinander folgende Daten angezeigt: Einzelstrecke (TRIP,km)  $\rightarrow$  Gesamtstrecke (ODO,km)  $\rightarrow$  Höchstgeschwindigkeit (MAX,km/h)  $\rightarrow$  Durchschnittliche Geschwindigkeit (AVG,km/h)  $\rightarrow$  Verbleibende Reichweite (RANGE,km)  $\rightarrow$  Energieverbrauch (CALORIES/CAL,KCal)  $\rightarrow$  Ausgangsleistung in Echtzeit (POWER,w)  $\rightarrow$  Fahrtzeit (TIME,min).

2. Bei Systemen mit Geschwindigkeitssensor werden nacheinander folgende Daten angezeigt: Einzelstrecke (Trip,km)  $\rightarrow$  Gesamtstrecke (ODO,km)  $\rightarrow$  Höchstgeschwindigkeit (MAX,km/h)  $\rightarrow$  Durchschnittliche Geschwindigkeit (AVG,km/h)  $\rightarrow$  Verbleibende Reichweite (RANGE,km)  $\rightarrow$  Fahrzeit (TIME,min).



#### 7.6.4 Scheinwerfer / Hintergrundbeleuchtung

Halten Sie die Taste 📲 (>2s) gedrückt, um die Hintergrundbeleuchtung und den Scheinwerfer einzuschalten.

Halten Sie die Taste Ferneut (>2s) gedrückt, um die Hintergrundbeleuchtung und den Scheinwerfer auszuschalten. Die Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung können Sie via "Brightness" einstellen. (Falls das Display bei Dunkelheit eingeschaltet wird, schalten sich die Hintergrundbeleuchtung/ der Scheinwerfer automatisch ein. Falls die Hintergrundbeleuchtung/ der Scheinwerfer manuell ausgeschaltet werden, müssen sie später auch wieder manuell eingeschaltet werden)



#### 7.6.5 Schiebehilfe

Die Schiebehilfe kann nur im Stand aktiviert werden.

Aktivierung: Drücken Sie kurz die Taste , bis das Icon serscheint. Halten Sie dann die Taste gedrückt, während das Icon sangezeigt wird. Die Schiebehilfe ist nun aktiviert. Das Icon blinkt und das Pedelec fährt mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 6 km/h. Wenn Sie die Taste loslassen, hält der Motor automatisch an. Falls Sie 5 Sekunden keine Funktion ausführen, aktiviert das System automatisch wieder Stufe 0; siehe nachfolgende Abbildungen.





### 7.6.6 BOOST - Funktion

Wenn Sie während der Fahrt 25km/h erreichen, können Sie die BOOST-Funktion aktivieren. Halten Sie dafür die Taste (>2s) gedrückt; während der BOOST-Funktion blinkt das Icon wind der Motor aktiviert die maximale Ausgangsleistung (BOOST-Funktion). Wenn Sie die Taste loslassen oder eine andere Funktion ausführen, wird die BOOST-Funktion deaktiviert.



### 7.6.7 Batteriekapazitätsanzeige

Die prozentuale Batteriekapazität und die Gesamtkapazität werden im Display je nach aktueller Kapazität mit einem Wert zwischen 100% und 0% angezeigt (siehe nachfolgende Abbildung)



#### 7.6.8 USB - Ladefunktion

Schließen Sie bei ausgeschaltetem HMI ein USB-Gerät an den USB-Ladeanschluss des HMI an. Schalten Sie dann das Display ein, um den Ladevorgang zu starten. Bei eingeschaltetem Display kann das USB-Gerät direkt aufgeladen werden. Die maximale Ladespannung beträgt 5V und der maximale Ladestrom 500mA.



## 7.6.9 Bluetooth-Funktion

Dieses Display kann via Bluetooth mit der App Bafang Go verbunden werden.

Dieses Display kann mit dem SIGMA Herzfrequenzband verbunden werden; Daten können angezeigt und an ein Handy gesendet werden.



# 7.7 EINSTELLUNGEN

Halten Sie bei eingeschaltetem Display gleichzeitig die Tasten 🕂 und 🔤 gedrückt, um die Einstellungen zu öffnen. Drücken Sie kurz (<0.5s) die Taste 📰 oder 🔤 zur Auswahl von "Setting", "Information" oder "Exit". Drücken Sie dann kurz (<0,5s) die Taste 🕛 zum Bestätigen.



- Exit

Drücken Sie jederzeit die Tasten 👉 und 🥿, um zur Hauptansicht zurückzukehren.

## 7.7.1 "Setting" Einstellungen

Halten Sie bei eingeschaltetem Display die Tasten 🖶 und 🔜 gedrückt, um das Einstellungsmenü zu öffnen. Drücken Sie kurz (<0,5s) die Taste 📰 oder 🔤 zur Auswahl von "Setting" und bestätigen Sie mit 🕛 (<0,5s).



### 7.7.1.1 "Unit" Auswahl von km/Meile

Drücken Sie kurz die Taste 🖶 oder 💻 zur Auswahl von "Unit" und bestätigen Sie mit (<0,5s). Wählen Sie dann mit den Tasten und die Option "Metric" (Kilometer) oder "Imperial" (Meilen). Drücken Sie nach Ihrer Auswahl die Taste (<0,5s), um die Einstellungen zu speichern und zum Menü "Setting" zurückzukehren.



Q

### 7.7.1.2 "Auto Off" Automatische Abschaltung

Drücken Sie kurz die Taste 🖶 oder 💻 zur Auswahl von "Auto Off" und bestätigen Sie mit (<0,5s). Wählen Sie dann mit den Tasten 📲 und 🔤 die Option "Off"/ "9"/ "8"/ "7"/ "6"/ "5"/ "4"/ "3"/ "2"/ "1". Drücken Sie nach Ihrer Auswahl die Taste (<0,5s), um die Einstellungen zu speichern und zum Menü "Settina" zurückzukehren.

Auto Off	Auto Off	Auto Off
9		OFF

### 7.7.1.3 "Brightness" Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung

Drücken Sie kurz die Taste 🖶 oder 💻 zur Auswahl von "Brightness" und bestätigen Sie mit (<0,5s). Wählen Sie dann mit den Tasten 🖶 und 🔤 die Option "100"/ "75"/ "50"/ "30"/ "10". Drücken Sie nach Ihrer Auswahl die Taste 🕧 (<0,5s), um die Einstellungen zu speichern und zum Menü "Setting" zurückzukehren.

Hinweis: "10" ist die dunkelste und "100%" die hellste Finstellung

Brightness	Brightness	Brightness
100%	75%	50%
Brightness	Brightness	
30%	10%	

#### 7.7.1.4 "Power View" Ausgangsleistung

Drücken Sie kurz die Taste 🖬 oder 🔤 zur Auswahl von "Power View" und bestätigen Sie mit (<0,5s). Wählen Sie dann mit den Tasten 🖶 und 🔤 die Option "Power"/ "Current". Drücken Sie nach Ihrer Auswahl die Taste (<0,5s), um die Einstellungen zu speichern und zum Menü "Setting" zurückzukehren.



#### 7.7.1.5 "AL Sensitivity" Lichtempfindlichkeit

Drücken Sie kurz die Taste **a** oder **a** zur Auswahl von "AL Sensitivity" und bestätigen Sie mit **b** (<0,5s). Wählen Sie dann mit den Tasten **a** und **a** die Option "0"/ "1"/ "2"/ "3"/ "4"/ "5". Drücken Sie nach Ihrer Auswahl die Taste **b** (<0,5s), um die Einstellungen zu speichern und zum Menü "Setting" zurückzukehren.

Hinweis: Bei "0" ist der Lichtsensor aus. Stufe 1 ist die niedrigste und Stufe 5 die höchste Empfindlichkeit.



#### 7.7.1.6 "TRIP Reset" Einzelstrecke zurücksetzen

Drücken Sie kurz die Taste **S** oder **S** zur Auswahl von "TRIP Reset" und bestätigen Sie mit **S** (<0,5s). Wählen Sie dann mit den Tasten **S** und **S** die Option "YES" / "NO" (YES: Zurücksetzen; NO: Einstellung bleibt unverändert). Drücken Sie nach Ihrer Auswahl die Taste **S** (<0,5s), um die Einstellungen zu speichern und zum Menü "Setting" zurückzukehren.

Hinweis: Fahrtzeit (TIME), Durchschnittliche Geschwindigkeit (AVG) und Höchstgeschwindigkeit (MAXS) werden beim Zurücksetzen von TRIP ebenfalls zurückgesetzt.



#### 7.7.1.7 "Vibration" Tastenvibration

Drücken Sie kurz die Taste 
def auf zur
Auswahl von "Vibration" und bestätigen Sie
mit 
(<,5,5). Wählen Sie dann mit den
Tasten dur und die Option "YES" / "NO"
(YES: Vibration ein; NO: Vibration aus).
Drücken Sie nach Ihrer Auswahl die Taste
(<0,5s), um die Einstellungen zu speichern
und zum Menü "Setting" zurückzukehren.

Vibration	Vibration
No	Yes

### 7.7.1.8 "Service" Wartungsanzeige einoder ausschalten

Drücken Sie kurz die Taste **I** oder **I** zur Auswahl von "Service" und bestätigen Sie mit **(**, (<0,5s). Wählen Sie dann mit den Tasten **I** und **I** die Option "YES" / "NO" (YES: Anzeige ein; NO: Anzeige aus). Drücken Sie nach Ihrer Auswahl die Taste **(**) (<0,5s), um die Einstellungen zu speichern und zum Menü "Setting" zurückzukehren.

Service	Service
No	Yes

#### 7.7.1.9 "Assist Mode" Unterstützungsstufe

Drücken Sie kurz die Taste **S** oder **Z** ur Auswahl von "Assist Mode" und bestätigen Sie mit **(**, (<0,5s). Wählen Sie dann mit den Tasten **S** und **(** die Option "3"/ "5"/ "9". Drücken Sie nach Ihrer Auswahl die Taste **(** (<0,5s), um die Einstellungen zu speichern und zum Menü "Setting" zurückzukehren.

Assist Mode	Assist Mode	Assist Mode
3	5	9

### 7.7.2 "Information" Informationen

Halten Sie bei eingeschaltetem Display die Tasten dund gedrückt, um das Einstellungsmenü zu öffnen. Wählen Sie dann durch kurzes Drücken (<0,5s) der Taste doer die Option "Information" und bestätigen Sie mit (0) (<0.5s).

- Wheel Size - Speed Limit - Battery Info - Display Info - Controller Info	- Display Info - Controller Info - Torque Info - Error Code - Back

**Hinweis:** Alle Daten dieser Anzeige dienen nur Informationszweckenund können nicht geändert werden.

#### 7.7.2.1 "Wheel Size" Radgröße

Drücken Sie kurz die Taste Sie oder zur Auswahl von "Wheel Size" und drücken Sie (<0,5s), um die Werkseinstellung anzuzeigen.

Drücken Sie (<0,5s), um die Anzeige zu beenden und zum Menü "Information" zurückzukehren.



#### 7.7.2.2 "Speed Limit" Höchstgeschwindigkeit

Drücken Sie kurz die Taste **H** oder **H** zur Auswahl von "Speed Limit" und drücken Sie **(**<0,5s), um die Werkseinstellung anzuzeigen.

Drücken Sie (<0,5s), um die Anzeige zu beenden und zum Menü "Information" zurückzukehren.



#### 7.7.2.3 "Battery Info" Batteriedaten

Drücken Sie kurz die Taste  $\blacksquare$  oder  $\blacksquare$  zur Auswahl von "Battery Info" und drücken Sie  $\bigcirc$  (<0,5s) zum Bestätigen. Drücken Sie  $\blacksquare$ oder  $\blacksquare$  zum Anzeigen der Batteriedaten: (b01  $\rightarrow$  b04  $\rightarrow$  b06  $\rightarrow$  b07  $\rightarrow$  b08  $\rightarrow$  b09  $\rightarrow$  b10  $\rightarrow$  b11  $\rightarrow$  b12  $\rightarrow$  b13  $\rightarrow$  d00  $\rightarrow$  d01  $\rightarrow$  d02  $\rightarrow$ ...  $\rightarrow$  dn  $\rightarrow$  Hardware Ver  $\rightarrow$  Software Ver).

Drücken Sie (<0,5s), um die Anzeige zu beenden und zum Menü "Information" zurückzukehren.

**Hinweis:** Bei Batterien ohne Kommunikationsfunktion werden keine Batteriedaten angezeigt.

Battery Info	Battery Info
b01 20℃	d12 3714mV
Batteriedaten anzeigen	
HardWare Ver	SoftWare Ver
12	BT C01.450.UC C112013

Hardware- und Software-Version anzeigen

Code	Erläuterung	Einheit
b01	Aktuelle Temperatur	°C
b04	Gesamtspannung	mV
b06	Durchschnittlicher Strom	mA
b07	Verbleibende Kapazität	mAh
b08	Kapazität bei vollstän- diger Ladung	mAh
b09	Relativer Ladezustand	%
b10	Absoluter Ladezustand	%
b11	Zyklus	Zyklen

Code	Erläuterung	Einheit
b12	Max. Dauer ohne Aufladung	h
b13	Aktuelle Dauer seit Aufladung	h
d00	Anzahl Batteriezellen	
d01	Spannung Zelle 1	mV
d02	Spannung Zelle 2	mV
dn	Spannung Zelle n	mV
Hardware Ver	Hardware-Version	
Software Ver	Software-Version	

HINWEIS: Falls keine Daten erfasst werden, erscheint im Display "—".

#### 7.7.2.4 "Display Info" Displaydaten

Drücken Sie kurz die Taste addre zur Auswahl von "Display Info" und drücken Sie (<0,5s) zum Bestätigen. Drücken Sie oder zum Anzeigen von "Hardware Ver" oder "Software Ver".

Drücken Sie 🐻 (<0,5s), um die Anzeige zu beenden und zum Menü "Information" zurückzukehren.



#### 7.7.2.5 "Ctrl Info" Steuerungsdaten

Drücken Sie kurz die Taste Toder zur Auswahl von "Ctrl Info" und drücken Sie () (<0,5s) zum Bestätigen. Drücken Sie () zum Anzeigen von "Hardware Ver" oder "Software Ver". Drücken Sie (<0,5s), um die Anzeige zu beenden und zum Menü "Information" zurückzukehren.



#### 7.7.2.6 "Torque Info" Drehmoment

Drücken Sie kurz die Taste Toder zur Auswahl von "Torque Info" und drücken Sie (<0,5s) zum Bestätigen. Drücken Sie oder zum Anzeigen von "Hardware Ver" oder "Software Ver".

Drücken Sie 🐻 (<0,5s), um die Anzeige zu beenden und zum Menü "Information" zurückzukehren.

HardWare Ver	SoftWare Ver
SR PA212.32.	SRPA212CF1
ST.C 1.0	0101.0

**Hinweis:** Bei Geräten ohne Drehmomentsensor erscheint die Anzeige "—".

#### 7.7.2.7 "Error Code" Fehlermeldungen

Drücken Sie kurz die Taste **S** oder **S** zur Auswahl von "Speed Limit" und drücken Sie **S** (<0,5s) zum Bestätigen. Drücken Sie oder **S** zum Anzeigen der letzten zehn Fehlermeldungen: "E-Code00" bis "E-Code09".

Drücken Sie 🕐 (<0,5s), um die Anzeige zu beenden und zum Menü "Information" zurückzukehren.

HINWEIS: 00 bedeutet, dass keine Fehlermeldung vorliegt.



# **7.8 FEHLERCODE-DEFINITION**



Das Display kann die Fehler eines Pedelecs anzeigen. Wenn ein Fehler erkannt wird, einer der folgenden Fehlercodes wird ebenfalls angezeigt.

Hinweis: Bitte lesen Sie die Beschreibung des Fehlercodes sorgfältig durch. Wenn der Fehlercode angezeigt wird, starten Sie das System zuerst neu. Wenn das Problem nicht behoben wird, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Fehler	Erklärung	Problembehandlung
04	Der Gashebel ist nicht in der richtigen Position.	Überprüfen Sie, ob der Gashebel wieder in die richtige Position gebracht werden kann. Wenn sich die Situation nicht bessert, wechseln Sie bitte auf einen neuen Gashebel (nur für die Version mit Gashebelfunktion).
05	Der Gashebel hat einen Fehler.	<ol> <li>Überprüfen Sie den Stecker vom Gashebel, ob er Stecker richtig angeschlossen ist.</li> <li>Bitte stecken Sie den Stecker aus und wied- er ein. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Händler oder suchen Sie einen Fachmann. (nur für die Version mit Gashebelfunktion).</li> </ol>
07	Überspannungsschutz	<ol> <li>Entfernen Sie den Akku.</li> <li>Setzen Sie den Akku erneuet ein.</li> <li>Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.</li> </ol>
08	Fehler mit dem Hallsensorsignal im Inneren des Motors.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
09	Fehler bei den Motorphasen.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
10	Die Temperatur im Inneren des Mo- tors hat seinen maximalen Schutzw- ert erreicht.	<ol> <li>Schalten Sie das System aus, und lassen Sie das Pedelec abkühlen.</li> <li>Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.</li> </ol>
11	Der Temperatursensor des Motors hat einen Fehler.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
12	Fehler mit dem Stromsensor im Controller.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.

Fehler	Erklärung	Problembehandlung
13	Fehler mit dem Temperatursensor im Inneren des Akkus.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
14	Die Schutztemperatur im Inneren des Reglers erreicht den maximalen Schutzwert.	<ol> <li>Schalten Sie das System aus und lassen Sie das Pedelec abkühlen.</li> <li>Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.</li> </ol>
15	Fehler mit dem Temperatursensor im Inneren des Reglers .	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
21	Fehler beim Drehzahlsensor des Rades.	<ol> <li>Schalten Sie das System aus und wieder ein.</li> <li>Überprüfen Sie, ob es an der Speiche angebrachte Magnet am Geschwindigkeitssensor ausgerichtet ist und der Abstand zwischen 10 mm – 20 mm liegt.</li> <li>Überprüfen Sie, ob der Anschluss des Geschwindigkeitssensor korrekt angeschlossen ist.</li> <li>Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.</li> </ol>
25	Drehmomentsignal Drehmomentsen- sor hat einen Fehler.	<ol> <li>Überprüfen Sie, ob alle Anschlüsse korrekt angeschlossen sind.</li> <li>Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.</li> </ol>
26	Geschwindigkeitssignal Drehmo- mentsensors hat einen Fehler.	<ol> <li>Überprüfen Sie den Stecker vom dem Geschwindigkeitssensor, um sicherzustellen, dass er korrekt angeschlossen ist.</li> <li>Überprüfen Sie den Geschwindigkeitssensor auf Anzeichen von Beschädigungen.</li> <li>Wenn das Problem weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.</li> </ol>
27	Überstrom vom Controller.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
30	Kommunikation fehlgeschlagen.	<ol> <li>Überprüfen Sie allen Anschlussstecker.</li> <li>Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.</li> </ol>

Fehler	Erklärung	Problembehandlung
33	Bremssignal hat einen Fehler (Falls Bremssensoren vorhanden)	<ol> <li>Überprüfen Sie allen Anschlussstecker.</li> <li>Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.</li> </ol>
35	Detektionsschaltung für 15V hat einen Fehler	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
36	Erkennungsschaltung für den Taster hat einen Fehler	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
37	WDT-Schaltung ist fehlerhaft	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
41	Gesamtspannung des Akkus ist zu hoch	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
42	Gesamtspannung des Akkus ist zu niedrig	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
43	Gesamtstrom der Akkuzellen ist zu hoch.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
44	Spannung der Einzelzelle ist zu hoch.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
45	Temperatur des Akkus ist zu hoch.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
46	Die Temperatur des Akkus ist zu niedrig.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
47	SOC - der Akku ist zu hoch.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
48	SOC - der Akku ist zu niedrig.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
61	Schalterkennung defekt.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler. (nur mit dieser Funktion)
62	Elektronisches Schaltwerk kann nicht freigegeben werden.	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler. (nur mit dieser Funktion)
71	Elektronisches Schloss bleibt stecken	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler. (nur mit dieser Funktion)
81	Bluetooth-Modul hat einen Fehler	Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler. (nur mit dieser Funktion)